


BRUGERGUIDE
Wao0 Play på Apple TV

WAO0

INTERNET | TV | STREAMING | MOBIL





03	VELKOMMEN TIL WAOO PLAY
04	SÅDAN KOMMER DU I GANG
06	NAVIGATION
10	TV-GUIDE
12	OPTAGELSER
15	FILM
17	INDSTILLINGER
18	KONTAKTINFORMATION

VELKOMMEN TIL WAOO PLAY

Med dit Waoo Play-abonnement kan du se Waoo Play på dit Apple TV, Smart TV, computer (PC/Mac), iPad, iPhone, samt Android-tablet og -telefon.

For at kunne se Waoo Play skal dit Smart TV have adgang til internettet. Så kan du f.eks. se nyheder, sport eller se film i både Danmark og i hele EU. Med Waoo Play kan du pause, optage og starte programmer forfra samt se programmer fra TV-arkivet, som er vist inden for de seneste 7 til 8 dage.

Du kan se Waoo Play på op til fem forskellige enheder. Der kan dog kun være to brugere på Waoo Play samtidig. Bemærk også, at der kan være yderligere begrænsninger på nogle kanaler eller udsendelser.

APPLE TV

Waoo Play understøttes af Apple TV-modellerne HD, 4K, 4K (2. gen) og 4K (3. gen) med tvOS 18 eller nyere.


SÅDAN KOMMER DU I GANG

Har du allerede oprettet din Waoo Play-bruger, kan du springe til punktet **”log ind”**

OPRETTELSE AF WAOO PLAY

Du kan nemt og hurtigt aktivere Waoo Play. For at begynde aktiveringen skal du klikke på linket i aktiveringsmailen, som du har modtaget fra Waoo. Følg herefter de nedenstående anvisninger.

Udfyld felterne og klik på **”Aktivér din konto”**.



The image shows a registration form on a light gray background. It contains the following elements from top to bottom:

- A label **Brugernavn (skal være en e-mail)** above a white text input field.
- A label **Adgangskode** above a white text input field with an eye icon on the right for toggling visibility.
- A label **Bekræft adgangskode** above another white text input field with an eye icon on the right.
- A label **PIN-kode** above four white square input boxes for a PIN code.
- An orange button with the text **Aktiver din konto** in white.

PIN-koden, du vælger at oprette dig med, skal du bruge, når du skal leje og købe film i Waoo Bio på TV-boksen eller i en browser på din computer. Hvis du har valgt et andet brugernavn, end det foreslåede, modtager du en bekræftelsesmail. Klik på linket i e-mailen for at aktivere din konto. Du er nu klar til at bruge Waoo Play.

LOG IND

Start med at hente Waoo Play-app'en i App Store.



Log herefter ind med dit brugernavn og adgangskode.

WAOO

Login

Email

Adgangskode

Log På


@gmail.com @gmx .de .com .net

1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	↵	⌂
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	A/a	#+=
k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	⌵	
u	v	w	x	y	z	.	-	@	_	Næste	

Hvis du har glemt dit brugernavn, adgangskode eller PIN-kode, eller ønsker at lave dem om, kan du lave et nyt ved at gå til selvbetjening.waooplay.dk.

NAVIGATION

Når du er logget ind på Wao Play på dit Apple TV, ser du dette startbillede.



På startsideen finder du anbefalinger af populære film og nogle af de mest populære og aktuelle udsendelser.


På startsideen finder du desuden TV-guiden, live sport og meget mere. Alt sammen præsenteret i indholdsrækker, der gør det nemt at finde noget spændende at se.

Du finder også TV-arkivet med et overblik over de programmer, som er blevet sendt de seneste 7 til 8 dage. Der vises kun programmer fra de kanaler, som du har med i dit TV & Streaming-abonnement hos Wao.


Navigér nemt via menuen i Wao Play ved at trykke på tilbage-knappen på fjernbetjeningen.

LIVETV

Ønsker du at se live TV, kan du klikke på enten **“Live TV”**, **“Kanaler”** eller **“TV-guide”**.



Trykker du på **“OK”** på fjernbetjeningen når du ser live TV, kommer de grundlæggende betjeningsfunktioner frem.



Du kan også skifte kanal ved at swipe til højre eller venstre på din Apple TV-fjernbetjening.

FAVORITLISTE

Du kan let oprette en Favoritliste over dine mest brugte TV-kanaler.

Tryk på **"Indstillinger"** i menuen og vælg herefter **"Administrér Favoritter"**.



I højre side ses en oversigt over alle kanaler - i venstre side ses de kanaler, som er valgt som favoritter.



Markér den kanal, du ønsker at tilføje til din Favoritliste, og tryk på **"OK"**-knappen på din fjernbetjening. Kanalen er nu tilføjet til din Favoritliste i venstre side af skærmen. Ønsker du at fjerne kanalen igen, trykker du på stjernen ud for kanalen .

Du kan også vælge, hvor kanaler skal placeres på din Favoritliste. Markér den ønskede kanal på din Favoritliste og tryk herefter på de to pile for at flytte kanalen op eller ned  . Du kan nu bruge piletasterne på din fjernbetjening til at flytte kanalen op og ned på listen. Klik på **"OK"**-knappen, når kanalen har den ønskede placering.




Din Favoritliste finder du både under **"TV-guide"** og **"Kanaler"**. Så har du nem og hurtig adgang til dine yndlingskanaler.

TV-GUIDE


Under **"TV-guide"** kan du se alle TV-kanaler, og hvad der vises på dem lige nu. Navigér frem og tilbage i dage, start udsendelser forfra, sæt påmindelser og optag programmer.

Navigér i TV-guiden ved at bruge piletasterne på din fjernbetjening eller tryk på tidspunkter eller dropdown-menuen, hvor der står **"I dag"**. Vælg herefter nyt tidspunkt eller dag.



Du kan vælge om du vil have vist din Favoritliste **"Favoritter"**, **"Alle kanaler"**, **"Mine kanaler"** eller **"Øvrige"**.

Nåede du ikke dit yndlingsprogram, har du mulighed for at se mange af de udsendelser, som allerede er sendt. Find blot programmet, klik på det og vælg **"Start forfra"**. Dette gælder for udsendelser sendt inden for de seneste 7 til 8 dage.



Bemærk: Der kan være programmer, der af rettighedsmæssige årsager, ikke tillader at blive afspillet.

KANALER

Når du klikker på **"Kanaler"** i hovedmenuen, fortsætter live TV, mens du får en liste af kanaler i bunden af skærmen.

Med piletasterne kan du nemt få et overblik over, hvad der vises på andre kanaler. Tryk på **"OK"**-knappen, når du vil skifte kanal.



OPTAGELSER


Med Wao Play kan du optage programmer og gemme dem i skyen. Du kan dermed se programmer, som du har optaget, på tværs af alle enheder – TV-boks, PC/Mac, smartphone, tablet, Apple TV og Smart TV.

En optagelse, foretaget på f.eks. et Apple TV, kan derfor også afspilles på en smartphone eller omvendt. Ligeledes kan en afspilning, der er påbegyndt på f.eks. en computer, fortsættes på et Apple TV eller en smartphone.


Du kan både optage programmer, som er i gang, og programmer, der kommer senere.

SÅDAN OPTAGER DU I WAOO PLAY

I TV-guiden skal du finde det program, du ønsker at optage. Tryk herefter på **"Optag"**. Nu skal du vælge, om du vil optage et enkelt afsnit eller hele serien.



Ser du et program i fuld skærm på din enhed, kan du også starte en optagelse ved at trykke ned på din fjernbetjening. Herefter skal du igen vælge, om du vil optage det enkelte afsnit eller hele serien.



Når optagelsen er færdig, vil den ligge under **“Optagelser”**. Her kan du også finde dine planlagte optagelser.



TILGÆNGELIGHED

Du kan gemme op til 30 programmer i 3 måneder med Wao Play. Du kan i princippet lave 30 optagelser på samme tid.

Hvis de 30 optagelser overskrides, bliver du gjort opmærksom på det. Herefter vælger du selv, hvilke programmer der skal slettes, så der er plads til nye. Optagelser, der er ældre end 3 måneder, slettes automatisk. Under **"Optagelser"** kan du i nederste venstre hjørne se, hvor mange af dine 30 optagelser, du har brugt.

Der kan være enkelte programmer, der ikke er optagerettigheder til.

Optagelser

30/30 BRUGT

Sortér og filtrer Rediger


Alle optagelser

- Film
- Serier
- Underholdning
- Sport
- Planlagte

Program	Genre	Optagelsesdato
Nak & Æd	En alligator i Florida	
Cykling: Jaen Classic (m)		26.02.2025 09:45
Nak & Æd	En pigrokke i Florida	
Cykling: Jaen Classic (m)		25.02.2025 10:55
Nak & Æd	En tigerfisk i Namibia	
Tennis: WTA - Dubai	WTA: Tauson-Andreeva, Final	
Tennis: WTA - Dubai		
Nak & Æd		


FILM

Under menupunktet **"Film"** finder du bl.a. Wao Bio.



HIGHLIGHTS

Når du har trykket på **"Film"**, starter du på **"highlights"**. Her kan du finde de nyeste premierefilm og de mest populære titler. Du kan også gå på opdagelse i gamle klassikere eller en bestemt genre.



MINE FILM

Under menupunktet **"Mine film"** finder du de film, som du har lejet eller købt.

Du kan også gemme film, som du eventuelt vil købe/leje på et senere tidspunkt. Dette gør du ved at trykke på filmen i Wao Bio, og markere den med et **"Bogmærke"**. Alle bogmærkede film kan ses under **"Mine film"**, så du nemt kan finde dem igen på alle dine enheder.

WAOO BIO FILM

I Wao Bio kan du købe og leje tusindvis af film – både gamle klassikere og de nyeste premierefilm.

Film købes eller lejes på TV-boksen eller i en browser på din computer, men kan selvfølgelig afspilles på alle dine enheder: Smartphone, tablet, Smart TV, Apple TV, TV-boks og computer.

Når du har købt en film, har du ubegrænset adgang til den, så længe du er TV-kunde hos Wao. Hvis du har lejet en film, kan du se den, så mange gange du vil - inden for 48 timer.

TV-ARKIV

Nåede du ikke dit yndlingsprogram, kan du nemt finde udsendelser fra alle kanaler i din TV-pakke i TV-arkivet.

Her kan du vælge et program fra de seneste 7 til 8 dage og se det, når det passer dig. Bemærk, der kan være enkelte programmer, der – af rettighedsmæssige årsager, ikke tillader at blive afspillet fra arkivet.

NABOLANDSKANALER

Under **"NabolandsKanalene"** har du adgang til at streame de allerstørste drama-, krimi- og dokumentarsserier, som bliver vist på vores nabolandes public service-kanaler: NRK1, SVT1, SVT2, ARD og ZDF. Og alle serier er naturligvis med danske undertekster.

INDSTILLINGER

Under **"Indstillinger"** kan du logge ud eller rette i dine notifikationsindstillinger.



KONTAKTINFORMATION

Du kan kontakte Waoo eller dit lokale fibernet-selskab, hvis du har spørgsmål til Waoo Play.

Find kontaktinformation på
waoo.dk/privat/kundeservice

